


Hoito-ohjeet

Ominaisuuksiensa vuoksi Dinamica® ei likaannu helposti. On kuitenkin suositeltavaa pyyhkiä pölyt säännöllisesti joko pehmeällä harjalla tai pölynimurilla. Voit myös kostuttaa Dinamicaa® kevyesti veteen kostutetulla pyyhkeellä tai sienellä, jonka jälkeen anna materiaalin kuivua ja harjaa kevyesti nukka uudestaan eloon.



Syvempää puhdistusta varten menettele seuraavasti:

KIINTEÄSTI VERHOILLUT HUONEKALUT: Ruiskuta ja hankaa kankaan pintaa varovasti huonekalujen puhdistukseen tarkoitetulla kuivavaahdolla.

IRROTETTAVAT PÄÄLLISET: Kuivapesussa käytä ainoastaan perkloroetyleenä. Vesipesussa käytä max 60°C vettä ja valitse mieto pesuaine ilman valkaisuaineita. Valitse hienopesuohjelma, älä purista kuivaksi tai linkoa ja ripusta varjoon kuivumaan. Mikäli tarpeellista, silitä hieman kosteana höyrysilitysraudalla alhaisella lämpötilalla. Harjaa nukka pehmeällä harjalla.

Tahranpoisto

Katso tahranpoistotaulukkoa. Mikäli käytät liuotinta, jota emme mainitse, kokeile värinkestoä "vaarattomaan" kohtaan kangasta.

Olipa tahra mikä tahansa sinun tulee:

- 1) toimia nopeasti
- 2) tunnistaa tahran laatu ja noudattaa tahranpoistotaulukon ohjeita
- 3) aloittaa puhdistus tahran ulkoreunasta kohti keskustaa
- 4) käyttäessäsi liuotinta, kaataa sitä ensin puhtaalle valkoiselle rätille – EI suoraan kankaalle
- 5) odottaa kunnes kangas on kuivunut, jonka jälkeen harjaa nukka kevyesti

UUTUUS!

Dinamica® -puhdistusaine on kehitetty ultramikrokuitukankaiden tahranpoistoa varten. Paketti sisältää puhdistusaineen kätevässä suihkepullossa, puhdistusliinan ja ohjeet. Tuote soveltuu ainoastaan ultramikrokuitukankaiden, kuten Dinamican ja Alcantaran, puhdistukseen. Dinamica® -puhdistusainetta myyvät huonekalu- ja sisustusliikkeet kautta maan.

Tahranpoistotaulukko

Alkoholipitoiset juomasekoitukset, viini	Poista imupaperilla niin paljon kuin mahdollista, pese miedolla saippuavedellä ja puhdista laimennetulla talousspriillä (10%).
Hedelmämehu, hillo, siirappi	Poista lusikalla niin paljon kuin mahdollista ja pese lämpimällä vedellä (max 60°C).
Kahvi, tee, maito	Poista imupaperilla niin paljon kuin mahdollista ja pese miedolla saippuavedellä.
Kengänkiilloke	Puhdista perkloroetyleenillä, trikloroetyleenillä tai laimennetulla ammoniakilla (max 10%).
Kosmetiikka	Pese miedolla saippuavedellä. Itsepintaisissa tahroissa käytä perkloroetyleeniiä tai trikloroetyleeniiä.
Kuulakärkikynä	Puhdista perkloroetyleenillä tai trikloroetyleenillä.
Kynsilakka	Pyyhi varovasti sienellä, jossa on asetonia. Itsepintaisissa tahroissa kysy asiantuntijan neuvoa.
Maalit	Pyyhi tärpätillä ja pese saippuavedellä. Jos tahra on vanha, kysy asiantuntijan neuvoa.
Muste	Poista imupaperilla niin paljon kuin mahdollista, puhdista 20% talousspriillä ja pese saippuavedellä.
Ruoho, kasvikset	Pese sienellä ja lämpimällä vedellä (max 60°C), sitten miedolla saippuavedellä.
Suklaa, makeiset	Pese sienellä ja lämpimällä vedellä (max 60°C).
Öljyt, rasvat	Peitä tahra talkilla, harjaa talkki pois ja puhdista trikloroetyleenillä.